

1) PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA GARAŽNI POGON LIFTMASTER EVO leta=> 2013

- pritisnemo RUMENO tipko na pogonu – montiranem pod stropom
- tipko spustimo
- takoj za tem pritisnemo tipko na daljinskem upravljalniku
- tipko spustimo

Pogon je sprejel kodo.



RESETIRANJE KOD DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA


- pritisnemo RUMENO tipko na pogonu
- pridržimo 15 sekund
- s tem resetiramo vse daljinske upravljalnike

Za nov vnos ponovi postopek zgoraj.

2) PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA GARAŽNI POGON LIFTMASTER LM leta=< 2013

- pritisnemo RDEČO tipko na pogonu – montiranem pod stropom
- tipko spustimo
- takoj za tem pritisnemo tipko na daljinskem upravljalniku
- tipko spustimo

Pogon je sprejel kodo.



RESETIRANJE KOD DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- pritisnemo rdečo tipko na pogonu
- pridržimo 15 sekund
- s tem resetiramo vse daljinske upravljalnike

Za nov vnos ponovi postopek zgoraj.

3) PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA GARAŽNI POGON ROBO leta=> 2020

- pritisnemo **CODE** tipko na pogonu – montiranem pod stropom
- tipko spustimo
- takoj za tem pritisnemo tipko na daljinskem upravljalniku
- tipko spustimo,
- ponovno pritisnemo tipko na daljinskem upravljalniku
- tipko spustimo

Pogon je sprejel kodo.




RESETIRANJE KOD DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- pritisnemo **CODE** tipko na pogonu
- pridržimo 15 sekund
- s tem resetiramo vse daljinske upravljalnike

Za nov vnos ponovi postopek zgoraj.

4) PROGRAMIRANJE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA ROLO POGON

- pritisnemo CH1 tipko na elektroniki – montirani ob roloju
- tipko spustimo
- takoj za tem pridržimo tipko na daljinskem upravljalniku
- lučka poleg CH1 začne utripati
- elektronika po nekaj sekundah sprejme kodo



RESETIRANJE KOD DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

- pritisnemo CH1 tipko na elektroniki
- pridržimo 15 sekund
- s tem resetiramo vse daljinske upravljalnike

Za nov vnos ponovi postopek zgoraj.